

Pflegetipps für Saxophon

Damit Dein Saxophon lange gut aussieht und funktioniert, musst Du es gut pflegen; dann wirst Du viel Spaß mit dem Instrument haben.



Trockenwischen – täglich

Die Innenseite des Saxophons muss sorgfältig gepflegt werden. Dazu nimmst Du zuerst den S-Bogen ab. Mit einem Durchziehwischer kannst Du nun die Innenseite des Saxophons trocknen. Das Gewicht des Wischers wird dazu in den Trichter gegeben, das Saxophon wird auf den Kopf gedreht, so dass das Gewicht am Zapfenende wieder herauskommt. Dann wird der Wischer langsam herausgezogen.

Für die Reinigung des S-Bogens nimmst Du einen kleineren Durchziehwischer. Nachdem Du das Mundstück abgenommen hast, führst Du das Gewicht des Wischers am Zapfenende ein und ziehst den Wischer langsam durch den S-Bogen.

Mit diesem kleinen Wischer trocknest Du nun auch die Innenseite des Mundstücks. Der Wischer wird an der Seite des Mundstücks eingeführt, die auf den S-Bogen gesteckt wird.

Die Feuchtigkeit am Blättchen wird zwischen Daumen und Zeigefinger abgestreift.

Außenfläche – täglich

Das Äußere des Saxophons musst Du mit einem weichen Tuch von Fingerabdrücken befreien. Achte darauf, dass Du keinen großen Druck auf die Klappen und Hebel ausübst. Pass auf, dass Du die empfindlichen Polster nicht beschädigst.

Das Mundstück wird wöchentlich mit lauwarmem Wasser ohne zusätzliche Reinigungsmittel gesäubert und anschließend mit einem Papiertaschentuch getrocknet.

Achte darauf, dass das Bissgummi regelmäßig erneuert wird.

Korken und Zapfen pflegen

Den Korken am S-Bogen musst Du täglich mit Korkfett einfetten. Nach dem Einfetten: Hände waschen! Wenn sich der S-Bogen nur schwergängig auf das Saxophon aufsetzen lässt, reibe den Zapfen kräftig mit Küchenpapier ab.

Lagern

Bei kurzen Spielpausen kannst Du Dein Instrument sicher auf einen Saxophonständer stellen.

Nach dem Spielen lege es immer in seinen Koffer. Das Blättchen wird in einem Etui oder einer Schutzhülle aufbewahrt.

Das solltest Du haben, Dir besorgen:

Durchziehwischer (Achtung: gibt es für Alt- und Tenorsaxophon), S-Bogenwischer, Korkfett, weiches Tuch.