

Pflegetipps für die Posaune

Damit Deine Posaune lange gut aussieht und gut funktioniert, musst Du sie pflegen; dann wirst Du und viele andere Kinder großen Spaß mit dem Instrument haben.



Mundstück:

Beim Mundstück ist es wie mit der Zahnbürste: nach jedem Gebrauch solltest Du es kurz mit etwas Wasser durchspülen und danach mit einem Taschentuch trocknen. Zum Durchwischen gibt es spezielle Mundstück-Bürsten.

Schallstück:

Das Schallstück sollte ab und zu mit einem weichen Tuch abgewischt werden. Der Stimmzug sollte etwa zweimal im Jahr neu eingefettet werden.

Stimmzug und die Züge an den drei Ventilen:

Die Züge sollten etwa zweimal im Jahr neu eingefettet werden.

Wichtig: Erst das alte Fett mit einem Tuch abwischen.

Zug:

Der Posaunenzug ist von allen Posaunenteilen am sensibelsten. Der Zug sollte alle zwei Monate von außen und innen nass gereinigt werden. Das macht man am besten mit einer Zugbürste, in dem man in der Badewanne heißes Wasser durch Innen- und Außenzug laufen lässt und mit der Zugbürste den Dreck herausbürstet. Bevor der Zug neu eingefettet wird, muss das alte Fett innen und außen entfernt werden. Du kannst den Zug auch mehrmals trocken abwischen und dann neu einfetten.

Wie das alles genau geht, kann Dir Dein Lehrer zeigen.

Mit einem gut funktionierendem Instrument macht das Spielen mehr Spaß !

Das solltest Du haben, Dir besorgen :

Zugfett oder Slide O Mix, Stimmzugfett, Wasserflasche, Taschentücher. Die Zugbürste kannst Du auch bei deinem Lehrer ausleihen.