

# Pflege Tipps für das Tenorhorn

## (Tenorhorn mit Drehventilen)

**Damit Dein Tenorhorn lange gut aussieht und gut funktioniert, musst Du es pflegen; dann wirst Du und viele andere Kinder großen Spaß mit dem Instrument haben.**

### **Mundstück:**

Beim Mundstück ist es wie mit der Zahnbürste: nach jedem Gebrauch solltest Du es kurz mit etwas Wasser durchspülen und danach mit einem Taschentuch trocknen. Zum Durchwischen gibt es spezielle Mundstück-Bürsten.

### **Schallstück:**

Das Schallstück sollte wöchentlich mit einem weichen Tuch abgewischt werden.

### **Stimmzug und die Züge an den drei Ventilen:**

Die Züge sollten etwa zweimal im Jahr neu eingefettet werden.

**Wichtig:** Erst das alte Fett mit einem Tuch abwischen.

Da das ganze Instrument nicht nur gut aussehen, sondern auch gut klingen soll, ist es unbedingt erforderlich, dass du es auch innen drin gründlich reinigst. Dafür gibt es Reinigungs-Spiralen, mit denen du durch das ganze Instrument durchbürsten kannst. Besonders im Mundrohr (das Teil, auf das du das Mundstück drauf steckst), setzt sich viel Dreck ab.

### **Ventile:**

Die drei Drehventile sind von allen Teilen am sensibelsten. Sie sind eigentlich wartungsfrei. Es reicht, wenn du ab und zu mit einigen Tropfen Spezialöl ölst. Wie das alles genau geht, kann Dir Dein Lehrer zeigen. Sollten die Ventile nach einer längeren Spielpause (z.B. große Ferien) nicht mehr gehen, dann bring das Instrument lieber zu einem Fachmann ins Musikgeschäft (nicht mit Gewalt selber probieren).

**Mit einem gut funktionierendem Instrument macht das Spielen mehr Spaß !**

### **Das solltest Du haben, Dir besorgen:**

Zugfett , Ventil-Öl, Mundstückbürste und eine Reinigungsbürste oder -Spirale. In guten Musikgeschäften erhältst du diese Sachen alle zusammen als „Reinigungs-Set“.

Das Ventil-Öl sollte immer in deinem Instrumentenkoffer liegen.

Zum Reinigen brauchst du noch ein weiches Tuch.

